Инструкция по настройке роутера TP-LINK 841N.

Термины и определения

Логин:

10-тизначный номер выделенной линии указан в акте выполненных работ. Нумерация: 1820*****.2820******.

Пароль:

Если <u>договор заключен позднее декабря 2015 г</u>., то пароль указан в акте выполненных работ в пункте Доступ к сети в Интернет.

Если <u>договор заключен</u> ранее ноября 2015 г., то паролем является 16-тизначный номер лицевого счета, указан в акте выполненных работ (602249********). Является паролем для входа в личный кабинет. При изменении пароля в личном кабинете, его так же необходимо сменить в настройках подключения.

Адреса серверов для подключения:

В компании существует два адреса серверов для подключения.

Адрес сервера: vpn.100megabit.ru указывается, если ваш логин начинается на 182020****, 182025****, 282020****, 282025****.

Во всех остальных случаях указывается адрес сервера: server.avtograd.ru

Тип подключения:

pptp

Тип ір адреса:

Динамический

Рекомендации по настройке

1. Подключите кабель, который идет в комплекте с роутером (или любой другой кабель Ethernet), одним концом в желтый разъем на роутере и вторым концом в порт на компьютере или ноутбуке (рис. 1).

2. Подключите провод питания в роутер и в сеть 220В.



Рис. 1

3. Подождите около минуты, пока оборудование загрузится. По схеме указанной ниже можно

определить произошла ли загрузка (рис.2):

Описание **LED** индикаторов

Обратитесь к таблице, чтобы проверить, был ли маршрутизатор установлен должным образом.

Обозначение	Состояние	Значение
(Power)	Светится	Включен.
☆ (System)	Мигает	Маршрутизатор работает должным образом.
œ(WLAN)	Мигает	Беспроводной интерфейс включен.
G(WAN),	Светится	Есть устройства, подключенные к соответствующим портам, но данные не передаются и не принимаются.
🖵 (LAN 1-4)	Мигает	Маршрутизатор передает или принимает данные через соответствующий порт.

Рис. 2

4. Внимание! Если роутер ранее уже был настроен и требуется его перенастроить, после загрузки роутера, необходимо нажать и держать кнопку Reset (все световые индикаторы должны одновременно загореться, затем погаснуть и спустя 1 минуту загореться как при первой загрузке роутера). После чего, настройки роутера сбросятся на заводские настройки.

5. Открываем браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Yandex).



6. В Адресную строку любого из браузеров вводим адрес роутера (он указан на нижней стороне роутера) <u>http://192.168.0.1</u> и нажимаем на клавиатуре клавишу Enter (рис. 3).

Необходима авторизация

Для доступа на сервер http://192.168.0.1:80 требуется указать ния пользователя и пароль. Сообщение сервера: ТР-

×

	LINK Wireless N Router WR	841N.			
Неверно	Иня пользователя:	admin		еля	я или
Пароль.	Пароль:	*****			
Ознаком				>	
устранен		Вкод	ц Отм	ена	

Проверьте, не включен ли режим "Caps Lock" на вашей клавиатуре?

Имя пользователя и пароль набираются в нижнем регистре, убедитесь, что на вашей клавиатуре не горит индикатор *Caps Lock" и попробуйте ввести пароль еще раз.

Забыли Имя пользователя или Пароль?

В случае, если вы забыли Имя пользователя или Пароль, пожалуйста, произведите сброс настроек устройства до заводских. По умолчанию в качестве Имени пользователя и пароля установлен**"admin"**.

Внимание: Заводские настройки будут восстановлены после полного сброса системы.

Каким образом восстановить заводские настройки устройства?

На задней панели устройства отъщите кнопку сброса системы, после чего при включенном устройстве нажмите кнопку **сброса** и удерживайте ее нажатой более 5, устройство автоматически перезагрузиться, и будут восстановлены заводские настройки устройства.



7. В окне авторизации вводим (рис. 4):

Имя пользователя: admin

Пароль: admin

необходима автори:	зация
(ля доступа на сервер ht казать имя пользовател: INK Wireless N Router WR	tp://192.168.0.1:80 требуется ия и пароль. Сообщение сервера: ТР :841N.
Имя пользователя:	admin
Пароль:	****
Пароль:	****

Рис. 4

8. Заходим в раздел «Сеть» -> подраздел «WAN» (рис. 5).

TP-LINK [®]		
Состояние		
Быстрая настройка	WAN	
WPS		
Сеть		D
- WAN	тип подключения ууам:	Динамическии IP
- Клонирование МАС-адреса		
- Локальная сеть	ІР-Адрес:	10.0.18.121
- IPTV	Маска подсети:	255.255.255.192
Беспроводной режим	Основной шлюз:	10.0.18.65
DHCP		Обновить
Переадресация		
Безопасность	Размер МТU (в байтах):	1500 (Значе
Родительский контроль		1997 - 19
Контроль доступа		🔲 Использовать
Расширенные настройки маршрутизации	Первичный DNS:	81 28 160 1
Контроль пропускной способности	Вторичный DNS:	81 28 160 111
Привязка IP- и МАС-адресов		01.20.100.111
Динамический DNS	like a second	
Системные инструменты	имя узла:	TL-WR041N
		📄 Получить IP-ад
		Сохранить

Рис. 5

9. Выбираем тип подключения WAN на PPTP/Poccия PPTP (рис.6).



Рис. 6

- 10. Вводим следующие данные (рис. 7 и рис. 8):
 - имя пользователя: Логин
 - Пароль: Пароль

Важно! кнопку «Соединить» не нажимаем

Тип подключения WAN:	РРТР/Россия Р	PTP V	
Имя пользователя:	182000000		
Пароль:			
	Соединить	Отсоединить	Отключено!

Рис. 7

- Проверяем, чтобы стояла точка на пункте «Динамический IP»
- В пункте «IP- адрес/ Имя сервера» вводим адрес сервера для подключения в соответствии с номером вашей линии.
- Проверяем, что бы в «Режиме соединения» стояла точка на «Подключить автоматически».

Сохраняем.

Тип подключения WAN:	PPTP/P	оссия РРТР 🔹	
Имя пользователя:	18200		
Пароль:			
	Соеди	нить Отсоединить Подключено!	
	💿 Дина	мический IP 💿 Статический IP	
IP-адрес/Имя сервера:	в соот	ветствии с номером вашего логина	
ІР-адрес:	10.0.18.1	21	
Маска подсети:	255.255.2	55.192	
Основной шлюз:	10.0.18.6	5	
DNS:	81.28.160	0.1,81.28.160.111	
ІР-адрес Интернет:	109.226.1	15.51	
Интернет DNS:	81.28.160	0.1,81.28.160.111	
Размер МТU (в байтах):	1420	(Значение по умолчанию 1420. Не меняйте это значение, если в	
Максимальное время простоя:	15	минуты (0 - соединение остается активным постоянно.)	
Режим соединения:	💿 Подключить по требованию		
	Подключить автоматически		
	💿 Подк	лючить вручную	

Рис. 8

11. Заходим в пункт **«Беспроводной режим»** (рис. 9). Подпункт «Настройка беспроводного режима». Теперь необходимо выбрать название WIFI сети, для этого изменяем значение «Имя сети». Имя сети может быть любым и выбирается самостоятельно (можно оставить стандартное).

Все остальные настройки в данном разделе остаются без изменений.

Нажимаем кнопку «сохранить»

Состояние			
Быстрая настройка	Настройки беспроводного ре	ежима	
WPS			
Сењ	Имя сели:	TP-LINK 487ABA	(Также называется SSID)
Беспроводной режим	Persour	Baccus	-
- Настройки беспроводного режима	F UIION.	Vienuters uto su possunsuo sufina	, TUDANY
Защита беспроводного режима	Предупреждение:	чтобы соответствовать местным зак	DHaM.
- Фильтрация МАС-адресов		Некорректные настройки могут вызв	ать помехи.
 Расширенные настройки 			
- Статистика беспроводного режима	Режим:	11bgn смешанный 🔹	
DHCP	Ширина канала:	Aeto •	
Переадресация	Канал:	Авто •	
Безопасность			
Родительский контроль	Максимальная скорость передачи (Tx):	300 Мбит/с 🔹	
Контроль доступа			
Расширенные настройки маршрутизации		Используйте переключатель WiFi на	устройстве для включения/откл
Контроль пропускной способности		🔗 Включить беспроводное вещан	18
Привязка IP- и МАС-адресов		Включить широковешание SSID	
Динамический DNS		BEDRUMT- WDS	
Системные инструменты			
		Сохранить	

Рис. 9

12. Переходим в пункт «Защита беспроводного режима», должен быть выбран точкой пункт WPA-PSK/WPA2-PSK (Рекомендуется) (рис 10)

В данном пункте так же меняем значение «пароль PSK» (это значение будет паролем от вашей беспроводной сети WIFI, ставите число или латинские буквы от 8 до 64 символов).

Опускаемся ниже и нажимаем кнопку «сохранить»

. WDA DEK MOAD DEK (Davassaurusta	-		
WFA-FSNWFAZ-FSN (FEKOMERAJETC			
Версияс	WPA2-PSK	•	
Шифрование:	AES	•	
Пароль PSK:	01117691		
	(Вы можете в	вести ASCII симы	опы в диапазоне между
Период обновления группового ключа:	0	(в секундах, м	инимальное значение 3
	Версия: Шифрование: Пароль РSК: Период обновления группового ключа:	WPA-PSK/WPA2-PSK (Рекомендуется) Bepcaac WPA2-PSK WPA2-PSK WPA2-PSK Mapona PSK: 01117691 (Вы можете с Пераюд обновления группового ключа: 0	WPA-PSK/WPA2-PSK (Рекомендуется) Bepcarc WPA2-PSK • Unidposanaec: AES • Пароль PSK: 01117691 (Вы можете ввести ASCII симен Перанод обновленика группового ключас: 0 (в сехундах, м

Рис. 10

13. Обратно возвращаемся в раздел «Сеть». Подраздел «Локальная сеть», изменяем значение строки «IP-адрес» с 192.168.0.1 на 192.168.1.1 (рис. 11). Сохраняем.

Подтверждаем действие на перезапуск (рис. 12). Ждем.

e16	MAC-agpec:	64-66-B3-48-7A-BA	
WAN	ІР-адрес:	192.168.0.1	
Клонирование МАС-адреса	Маска подсети:	255.255.255.0 *	
PTV			
еспроводной режим		Сохранить	
	Рис. 11	×	
Incl New Stree	Рис. 11 одтвердите действие на 19 менение настроек локальной сети ого устройства, ОК?	2.168.0.1 × приведет к перезагрузке ОК Отмена	Беспро
По Изл это Локальная сеть МАС-адрес:	Рис. 11 одтвердите действие на 19 менение настроек локальной сети ого устройства, ОК? 64-66-В3-48-7А-ВА	2.168.0.1 × приведет к перезагрузке ОК Отмена	Беспро
По Изі это Локальная сеть МАС-адрес: IP-адрес:	Рис. 11 одтвердите действие на 19 менение настроек локальной сети ого устройства, ОК? 64-66-B3-48-7А-BA 192.168.1.1	2. 168.0. 1 × приведет к перезагрузке ОК Отмена	Беспро

Рис. 12

14. Пока роутер перезагружается, подключите интернет провод, который приходит в квартиру, в синий разъем на роутере (рис. 13).



Рис. 13

15. После перезагрузки роутера набираем в адресной строке браузера <u>http://192.168.1.1</u>

В окне авторизации вводим: Имя пользователя: admin Пароль: admin (рис. 14)

Pete (froz. i.e.). (freezer)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	К Аля аступа на овреер Мар (Л/192, 1660, 1, 1/80 пребуется ухазать ная пользователять ими Windows N Router WR041N. Ина пользователя: Парогь: Вход Отнена	acênee	

Рис. 14

16. Возвращаемся в раздел «Сеть» подраздел WAN. Необходимо, чтобы статус подключения был «Подключено» (рис. 15).

Cen				
	Тип подключения WAN:	РРТР/Россия РРТ	P V	
- WAN				
- Клонирование МАС-адреса	1.0000000000000000000000000000000000000	Presso:	_	
- Локальная сеть	Имя пользователя:	18200		
- IPTV	Пароль:			
Беспроводной режим		Соединить	Отсоединить	Подключено!
DUCD				



В случае, если статус «Подключение» и не переходит в статус «Подключен», удостоверьтесь что:

- после перезагрузки роутера прошло 3 минуты.
- «Логин» и «Пароль» в подключении «Сети» введен правильный.
- Линия исправна, проверив ее подключение напрямую к компьютеру, и установив подключение с помощью программы АИСТ Он-Лайн.

17. После завершения настройки роутера в поиске Wi-Fi устройств на вашем ПК (телефоне, планшете и т.д.) должна появиться сеть с названием из пункта 11 и паролем из пункта 12, который был задан при настройке роутера. К этой сети необходимо подключиться, после этого доступ в Интернет открыт.

18. Кабель, который идет в комплекте с роутером (в начале настройки п.1, которые подключали в ПК), может быть использован также для подключения таких стационарных устройств как телевизор или ТВ приставка. Один конец кабеля должен быть вставлен в желтый разъем на роутере и второй конец в порт устройства.